

Procédure d'utilisation du mélangeur vertical à main (girafe)

Conseils d'utilisation

- Couper les aliments solides en petits morceaux pour faciliter le mélange et le hachage.
- Pour éviter les éclaboussures, plonger le mélangeur à main dans la préparation avant d'appuyer sur le bouton de mise en marche.
- Pour retirer le mélangeur à main de la préparation, relâcher le bouton de mise en marche alors que la lame est immergée dans la préparation.
- S'assurer que le cordon d'alimentation ne se trouve pas sur un élément chauffant encore chaud.

Entretien et nettoyage

1. Débrancher le mélangeur à main avant le nettoyage.
2. Retirer les accessoires.
3. Essuyer le corps du moteur à l'aide d'un chiffon humide.
4. Nettoyer le cordon d'alimentation avec un chiffon humecté d'eau tiède et savonneuse.

Important : ne pas immerger le corps du moteur dans l'eau.

Octobre 2016.